# YAMAHA SOUND REINFORCE-MENT MONITOR LOUDSPEAKER

モニタースピーカーシステム

# A4115H

OPERATING GUIDE

このたびは、YAMAHA スピーカーシステム **A 4115 H**をお買上げいただきまして誠にありが とうございました。

A4115 Hは実効出力 100W のパワーアンプを内蔵、スピーカーは低域に 38cm ウーハーをフロントローデッドバスレフエンクロージャーにマウント、中高域には高性能 H・F ドライバーをホーンと組合せ低域から高域までバランスよく再現します。

## 《目 次》

総合仕様
コントロールオペレーション2
接 続 図······4
接続のしかた
ブロック図6
レベルダイヤグラム6
特性図 I (アンブセクション)6
特性図II(スピーカーセクション)8
保証とサービス9

## ●総合仕様

# スピーカー部

スピーカー ウー/\— JA3803(38cm, 8Ω)

H·Fホーン&ドライバー JA4201(8Ω)

エンクロージャー フロントローデッドバスレフタイプ

クロスオーバー周波数 2 KHz(12dB/OCT)

指 向 特 性 水平時70°, 垂直時40° (6dB down points @ 1 KHz)

# アンプ部

実 効 出 カ 100W(RMS) @ 8Ω

周 波 数 特 性 (0dBm) 10Hz~30KHz \_ 1dB (-20dBm) 40Hz~50KHz \_ 3dB

出 力 帯 域 幅 20Hz~20KHz

(8Ω, 100W, T·H·D 0.1%)

全高調波歪率(T·H·D) 0.01%以下(80W, RMS)

ダンピングファクター 90(20Hz~3KHz)

ハ ム & ノ イ ス -76dBm(入力オーブン20Hz~20KHzを) パンドパスフィルター使用

入力インピーダンス 8KΩ(ボリューム最大)


定 格 電 圧 100V, AC

■ 定格周波数 50/60Hz

定格消費電力 75W


寸 法(W×D×H) 610×452×908(mm)

重 量 58kg




## ● 接続図


#### ミキサーの場合



## コンボオルガンの場合




### スピーカーの増設



## ●接続のしかた

A4115Hはパワーアンプ内蔵のスピーカーシステムで す。接続は2 Pホーンジャックを用い、図のように接続 します。

INPUT LEVEL SW (0dBm/-20dBm)通常は0dBm 側にセットしてあります。接続するミキサー・コンボオ ルガン等の出力レベルが小さい場合には-20dBm側に切 替えて下さい。



## ミキサーの場合

PROGRAM OUT又はMONITOR OUTから出力を取 り出しA4115HのINPUT端子に接続します。

## コンボオルガンの場合(コンボピアノ、シンセサイザ等)


OUTPUT端子から出力を取り出し、A4115HのINPUT 端子に接続します。

### スピーカーの増設


通常ミキサー1台に対しスピーカーを左右に1台ずつ 使用しますが、広いステージや野外でのコンサート等に あいてはスピーカーを増やレバワーアップします。


#### キャスターについて

A 4115H には着脱式のキャスターが付属しています。ス ピーカーシステムをセットアップする場合、キャスター を取外してセットアップしますとルックスが引きしまり 安定性も良くなります。キャスターは簡単に引き抜く事 ができます。




# ● ブロック・レベルダイヤグラム






# 特性図 I (アンプセクション)


# ●周波数特性




# ● T · H · D



# ●出力対全高調波歪率



# ●出力帯域幅




FREQUENCY(Hz)


-7

# 特性図II(スピーカーセクション)


# ● 周波数特性(1W、1.0 m)



## ●垂直時180°指向特件



## ●水平時180°指向特性



## ●保証とサービス

#### 保 証

ヤマハスピーカーシステムA4115Hの保証は、ご購入日より(保証書による)満1ヶ年(現金・クレジット・月賦等による区別は一切ございません。又保証は国内のみ有効)と致します。

## 保証書

ヤマハスピーカーシステム A4115 Hには、保証書が添付されておりますので販売店の店頭にて諸事項をご記入の上大切に保管下さい。

# アフターサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店にご持参頂きますと、技術者が修理・調整致します。この際 必ず保証書をご提示下さい。保証書なき場合にはサービ ス料金を頂だく場合もあります。又お買上げ店より遠方 に移転される場合は、事前にお買上げ店あるいは日本楽 器支店にご連絡下さい。移転先におけるサービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引続き保証期間中のサービスを責任をもって行なうよう手続き致します。

## 保証期間後のサービス

サービス料金を頂きますが引続き責任をもって修理・調整致します。保証期間以後の移転の場合も保証期間中と同様にご連絡頂きましたら、移転先のサービス担当店をご紹介致します。

# ヤマハのサービスネットワーク

在

東京支店

横浜支店 〒220 横浜市西区南草2-15-

干葉支店

関東支店

大阪支店

神戸支店

四国支店

名古屋支店

九州支店

北海道支店 北陸支店

〒98D 仙台市1番町2-6-TEL、072×27)約11 仙台支店

広島支店

浜松支店

